

Pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov Siemens WHE5

Prehľad najdôležitejších funkcií – užívateľská príručka

Vlastnosti systému – pochôdzkový systém Siemens Walk By

- **dialkové rádiové odčítanie** z verejne prístupných priestorov alebo pred objektom bez priameho miestneho prístupu k prístroju = 100 % úspešnosť odpočtov
- **ochrana proti manipulácii** – indikácia a hlásenie chyby softvérom na riadenie odčítania pri nepovolenom otvorení prístrojov
- **užívateľ môže svoju spotrebu odčítať na displeji**, celková spotreba minulého roka sa ukladá a cyklicky zobrazuje spolu s dátumom odpočtu a testom displeja (do pamäte prístrojov sa ukladajú mesačné stavy - údaje sú súčasťou dialkového odpočtu)
- životnosť batérie – rozdeľovač vykurovacích nákladov 10 rokov + záloha 5 mesiacov



Sekvencia zobrazení na displeji

Údaje sa zobrazujú automaticky a po celý čas v poradí:



UPOZORNENIE

- nezakrývať
- neolievať kvapalinou
- zabrániť mechanickému poškodeniu
- neoprávnená manipulácia je evidovaná

00013

Aktuálna spotreba (údaj svieti 2 sekundy - 31.12 sa prístroj vynuluje a aktuálna spotreba postupne narastá od 0 po hodnotu pri ročnom odpočte; tento údaj sa použije napríklad pri medziodpočtoch alebo zmene užívateľa)

MD_C**88888**^P_S

Test displeja (svietia všetky segmenty)

Test displeja (prázdny displej – nič nesvieti)

MD**31.12.-**

Dátum odpočtu (zvyčajne 31. december)

M**00354**

Hodnota pri odpočte (údaj bliká 5 sekúnd a je zobrazovaný celé obdobie až po budúročný odpočet – koncoročná spotreba zistená 31.12 – údaj sa zapíše do pamäte a prístroj sa nastaví na nulovú počiatočnú hodnotu pre nasledujúci rok. Hodnota pri odpočte sa odčíta dialkovo bez prístupu do bytu. Tento údaj je použitý pre rozúčtovanie a bude uvedený vo vyúčtovaní ako „**Odčítaná hodnota**“)

M_C**9335**^P

Kontrolné číslo (v kombinácii s výrobným číslom prístroja je možné overiť správnosť užívateľom nahláseného odpočtu)

FB-4.2_S

Zobrazené premenné (údaje pre odborníka – spôsob naprogramovania, algoritmus výpočtu a identifikácia dvojsnímačového meracieho systému)

Každý prístroj má jedinečné **číslo prístroja** uvedené na prednej strane krytu (napríklad **72 971 238**). Systém dialkového rádiového odpočtu je možné rozšíriť aj na vodomery